



Инструкция

«Установка цепи противоскольжение на колеса грузовика и легкового автомобиля»

Расстелите цепь перед колесами, затяжные рычаги цепи должны быть на внешней стороне. Эксцентричные замки, если таковые есть, должны быть открыты. Вытяните за внешний затяжной рычаг и внутренний соединитель цепь под колесом до предела. Переместите транспортное средство вперед на $\frac{1}{4}$ длины колеса. Плотное соедините внутренний замок и боковую цепь до предела. Проденьте внутренний замок через боковую цепь и затяните. Затяните цепь, проведя внутренний замок через следующую боковую цепь. Если на боковой цепи имеются дополнительные эксцентричные замки, защелкните их для легкого натяжения.

После того как цепь надета на колесо, необходимо проехать 50–100 метров и еще раз подтянуть цепь, чтобы она легла по колесу достаточно для комфортной и безопасной езды.

В случае дефекта цепи, полученного в процессе эксплуатации, он может быть исправлен с помощью ремонтного звена (заказывается отдельно). Резиновую кнопку проще вставить, надавив на неё твердым предметом. Дефект должен быть устранен немедленно. Ремонтное звено может быть также использовано в качестве заменителя поврежденного крючка.

Внимание: если Вы приобрели цепь противоскольжения с регулировкой на несколько размеров, цепь должна быть отрегулирована под размер до начала эксплуатации цепи и лишние части цепи убраны.

Внимание: Данная цепь может использоваться только в качестве цепи для противоскольжения для шин автомобиля. Все время проверяйте, что цепь правильно установлена на колеса. Устраняйте дефекты. Неправильная эксплуатация цепи может привести к повреждению оборудования, или травмам и гибели людей.

Устранение дефекта в шипованной цепи






Внутренний замок



Внешний затяжной рычаг для цепи



Эксцентричный замок



Боковой крюк



Поперечная шипованная цепь (перемычка)



Боковая цепь

Примечание:

Данная инструкция по «Установке, эксплуатации и мерам безопасности» опубликована в оригинале на английском языке на сайте производителя <http://www.trygg.no/en/#>

Перевод инструкции на русском языке и видео монтажа цепей TRYGG на грузовики/автобусы выложен на сайте официального представителя ООО «Техконсалтинг» <https://www.tksdv.com/ustanovkacepi>